
飛び出す小さな絵本

03 / 組み立て

90°に開いた完成図



手前が床、奥が背景。絵札は床から約２ mm 浮きます。

1　切る

01・02 を実寸で印刷し、50 mm 線を定規で確認。外周と２本の切り込みを切る。
カッターを使うときはマットを敷き、子どもは大人に切ってもらう。

2　段を起こす

印刷面を内側にして背を谷折りし、半開きにする。裏から段の中央を押し込む。
段の中央を山折り、両端を谷折りにする。緑色のページを奥に立て、約90°に開く。

3　仮合わせして貼る

段の手前の面に絵札の下角を合わせる。手で支え、閉じたときの収まりを確かめる。
緑枠だけにのりを薄く塗り、絵札を同じ位置で押さえる。開いたまま乾かす。

4　ゆっくり閉じる

奥のページを手前の床へ倒す。段が内側に畳まれるか見ながら、少しずつ閉じる。
角が引っかかるときは押し切らず、絵札の位置と折り方向を見直す。

原寸確認　両端の中心間が 50 mm

A4 縦・片面・100%　／　用紙に合わせる：オフ